

TIPS - Så här mäter du din dörr

För att veta hur stora fönster eller dörrar du behöver används begreppen, modulmått och karmyttermått.

Alla fönster och dörrstorlekar anges i vad som kallas modulmått.

Modulmått motsvarar hur stort hålet i väggen är (hålmått) och anges alltid i decimeter samt bredd x höjd.

Exempel: Modulmått 12 x 14, för att passa in fönstret så ska hålet i väggen vara 120 cm brett och 140 cm högt.

Karmyttermått anges i mm och är ca 15-20 mm mindre än modulmåtten, för justering och drevning runt om.

Exempel: Fönster med modulmått 12 x 14 så är karmyttermåtten 1180 x 1380 mm som standard.

Ytterdörr med modulmått 10 x 21 (100 cm brett och 210 cm högt) så är karmyttermåtten 985 x 2085 mm som standard.

Andra karmyttermått kan tillverkas.

